

 PAUTA DE MANTENCIÓN VOLTERA R7 4x4		INTERVALOS DE MANTENIMIENTO - Kilometraje (x1000)																											
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300								
Prueba de Ruta		REALIZAR PRUEBA DE RUTA SOLO SI LA SITUACIÓN LO AMERITA																											
SISTEMA ELÉCTRICO																													
Lecturas con scanner	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E								
Arneses, conexiones eléctricas sist. alta tensión (Visual)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Batería de 12v (Estado batería & terminales)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Asear terminales batería 12v		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E									
REFRIGERACIÓN & CLIMATIZACIÓN																													
Líquido refrigerante (Ambos circuitos)	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I							
Fugas en el sistema refrigeración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento electro ventilador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento calefacción	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Filtro de cabina	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R								
SUSPENSIÓN & DIRECCIÓN																													
Amortiguadores, espirales y ballestas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Bandejas superiores e inferiores (Bujes y rótulas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Cremallera de dirección (Columna, terminales, axiales y fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Barra estabilizadora (Bujes y bieletas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento de dirección electroasistida	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
CONJUNTO MOTRIZ																													
Aceite transmisión / Reductora y diferenciales			R			R			R			R			R			R											
Semiejes, juntas homocinéticas y fuelles de tren delantero	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Holgura rodamientos de mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Rotación de neumáticos	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E								
Estado de neumáticos y llantas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Presión de inflado neumáticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
FRENOS																													
Inspección visual de frenos y limpieza spray (Sin desarmar)	I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I									
Inspección y aseó de frenos			E			E			E			E			E			E											
Flexibles y línea de circuito hidráulico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento servo freno, bomba vacío y línea vacío	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento freno electrónico de estacionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Líquido de frenos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	R								
CARROCERÍA EXTERIOR, CABINA & ACCESORIOS																													
Estado general de carrocería (Partes dañadas o sueltas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Luces exteriores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Estado y funcionamiento limpia parabrisas (Brazos y plumillas)	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Surtidores limpia parabrisas (Obstrucciones y dirección del chorro)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Nivel líquido limpia parabrisas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Iluminación y testigos de tablero	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Luces interiores de cabina (Techo)	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento alzavidrios eléctricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento bocina	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento alarmas de baja velocidad y marcha atrás	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
Funcionamiento cámaras 360 y sensores de proximidad	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
E :		EJECUTAR				R :				REEMPLAZAR				I :				INSPECCIONAR				I/R :				INSP. O REEMPLAZAR			