PAUTA DE MANTENCIONES: R6 EV

E : Ejecutar R : Reemplazar I : Inspeccionar

Kilometraje (x1000)	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
Refrigeración																				
Líquido refrigerante	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Fugas en el sistema	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Eléctrico																				
Batería de 12V	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lecturas con scanner	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Arneses, conexiones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Neumáticos																				
Rotación de neumáticos	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Presión de inflado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Estado de neumáticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Frenos																				
Pastillas de freno		I		I	I	I	R		I		I	I	I	R		I		I	I	I
Discos de freno				I			I	I				I			I	I				I
Líquido de frenos	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I
Suspensión																				
Amortiguadores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bandejas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Transmisión y Dirección																				
Aceite Transmisión		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
Aceite diferencial																				
Conjunto dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite de dirección	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I
Rodamiento de masa					I					R					I					R
Filtros																				
Filtro A/C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R